



Stolní PC ASUS

M31AD, M51AD a K30AD


Uživatelská příručka



M31AD



M51AD



K30AD

CZ8828

První edice

Listopad 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNÉ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Obsah

Upozornění	5
Bezpečnostní informace	8
Konvence použité v této příručce	9
Kde najdete více informací	9
Obsah balení	10

Kapitola 1 Začínáme

Vítejte!	11
Seznámení s počítačem	11
Příprava počítače k použití	19
Zapnutí počítače	22

Kapitola 2 Připojení zařízení k počítači

Připojení USB paměťového zařízení	23
Připojení mikrofonu a reproduktorů	24
Připojení více vnějších monitorů	28
Připojení HDTV	29

Kapitola 3 Používání počítače

Správné držení těla při používání stolního PC	31
Použití čtečky paměťových karet	32
Používání optické jednotky	33

Kapitola 4 Připojení k Internetu

Kabelové připojení	35
Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)	37

Kapitola 5 Řešení potíží

Řešení potíží	39
---------------------	----

Obsah

Windows® 7 / Windows® 8.1

Uživatelská příručka

Kapitola 1 Používání Windows® 7

První spuštění	49
Používání pracovní plochy Windows® 7	50
Správa souborů a složek	52
Obnova systému	54
Ochrana počítače	55
Získání nápovědy a podpory Windows®	56

Kapitola 2 Používání Windows® 8.1

První spuštění	57
Obrazovka zámku Windows® 8.1	57
Používání uživatelského rozhraní Windows®	58
Práce s aplikacemi Windows®	61
Další klávesové zkratky klávesnice	66
Vypnutí stolního počítače	67
Přepnutí stolního počítače do režimu spánku	67
Vstup do nastavení systému BIOS	68

Kapitola 3 Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1

Odpojení paměťového zařízení USB	69
Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky	70
Konfigurování nastavení internetového připojení	71
Obnova systému	80

Kontaktní informace společnosti ASUS

Kontaktní informace společnosti ASUS	85
--	----

Upozornění

Sběrové služby

Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti recyklace v různých regionech viz <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

REACH

V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech.

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí snést veškeré vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nesprávnou činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 předpisů Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. Neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.



Ke splnění požadavků FCC je nutno používat k propojení monitoru s grafickou kartou stíněné kabely. Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené úřadem odpovědným za shodu mohou zániku oprávnění používat toto zařízení.

Varování týkající se lithiímontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Avertissement relatif aux batteries Lithium-Ion

MISE EN GARDE: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

IC: Kanadské prohlášení o shodě

Splňuje kanadské specifikace ICES-003 pro třídu B. Toto zařízení splňuje podmínky části RSS 210 směrnic IC. Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení.

Toto zařízení splňuje licenci Industry Canada vyjma standardů RSS. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí fungování tohoto zařízení.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

VCCI: Prohlášení o shodě - Japonsko

Prohlášení VCCI třídy B

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Prohlášení o varování - Korea

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Poznámky k RF zařízení

CE: Prohlášení o shodě s evropským společenstvím

Toto zařízení splňuje požadavek na vystavení vysokofrekvenčním signálům 1999/519/EC, doporučení rady z 1. července 1999 o omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím (0 – 300 GHz). Toto bezdrátové zařízení splňuje směrnici R&TTE.

Používání bezdrátového rádia

Při provozování zařízení ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je jeho používání omezeno na vnitřní prostory.

Vystavení záření vysokofrekvenční energie

Vyzařovaná výstupní energie technologie Wi-Fi je nižší, než limity předpisů FCC o vystavení účinkům vysokých frekvencí. Nicméně je doporučeno používat bezdrátové zařízení tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zářením při běžné práci byl minimální.

Prohlášení FCC o shodě bezdrátové technologie Bluetooth

Anténa použitá s tímto vysílačem nesmí být umístěna nebo provozována společně nebo v kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem, na které se vztahují podmínky záruky FCC.

Prohlášení Industry Canada o technologii Bluetooth

Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

BSMI: Tchaj-wanské prohlášení o bezdrátové komunikaci

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之

無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japonské prohlášení o radiofrekvenčním zařízení

この製品は、周波数帯域5.15～5.35GHzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (radiofrekvenční zařízení)

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Bezpečnostní informace



Před čištěním odpojte napájení a periferní zařízení. Otřete stolní PC čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody, a přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.

- **NEPOKLÁDEJTE** na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- **NEVYSTAVUJTE** špinavému ani prašnému prostředí. **NEPOUŽÍVEJTE** během úniku plynu.
- **NEDÁVEJTE** ani neupouštějte předměty na horní stranu skříně ani dovnitř nic nezastrkujte.
- **NEVYSTAVUJTE** silným magnetickým ani elektrickým polím.
- **NEVYSTAVUJTE** ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. **NEPOUŽÍVEJTE** modem během bouřek.
- Varování o bezpečnosti baterií: **NEHÁZEJTE** baterii do ohně. **NEZKRATUJTE** kontakty. **NEROZEBÍREJTE** baterii.
- Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).
- **NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvory stolního PC, aby nedošlo k přehřátí.
- **NEPOUŽÍVEJTE** poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.
- Před použitím prodlužovacího kabelu nebo adaptéru se poraďte s odborníkem.. Tyto prvky by mohly přerušit obvod uzemnění.
- Zajistěte nastavení napájecího zdroje na správné napětí místní rozvodné sítě. Pokud si nejste jisti, jaké napětí je v zásuvce, obraťte se na místního dodavatele elektřiny.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.

Konvence použité v této příručce

Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v této příručce.



NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ: Informace pro předcházení úrazům při provádění úkolu.



POZOR: Informace pro předcházení poškození součástí při provádění úkolu.



DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE respektovat při provádění úkolu.



POZNÁMKA: Tipy a další informace, které se hodí při provádění úkolu.

Kde najdete více informací

Další informace o produktu a aktualizacích softwaru můžete čerpat z níže uvedených zdrojů.

Weby ASUS

Web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwarových a softwarových produktech ASUS. Viz web ASUS na adrese www.asus.com.




Místní technická podpora ASUS

Navštivte web ASUS <http://support.asus.com/contact>, kde najdete kontakt na místní technickou podporu.



-
- Tato uživatelská příručka se nachází v následující složce v tomto stolním počítači:
 - C:\Program Files(X86)\ASUS\leManual
-

Obsah balení

		
Komputer desktop PC ASUS		
		
Klawiatura x1		Myš x1
		
Dipólová anténa (volitelná) x1 / Anténa x1 (volitelná)		Napájecí kabel x1
		
DVD/SDVD/RDVD x1 (volitelný)	Instalační příručka x1	Záruční list x1



- Pokud některá z výše uvedených věcí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
- Obrázky součástí dodávky jsou pouze orientační. Skutečné provedení se může lišit podle konkrétního modelu.

Kapitola 1

Začínáme

Vítejte!

Děkujeme, že jste zakoupili stolní PC ASUS M31AD, M51AD a K30AD!

Stolní PC ASUS M31AD, M51AD a K30AD nabízí špičkový výkon, spolehlivost bez kompromisů a pomocné programy zaměřené na uživatele. Všechny tyto přínosy dostáváte v působivě futuristické a stylové skříni.



Před přípravou stolního PC k použití si přečtěte záruční list ASUS.


Seznámení s počítačem



Obrázky jsou pouze orientační. Porty, jejich umístění a barva skříně se liší podle modelu.

Přední panel

M31AD



- 1 **Porty USB 3.0.** Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.



- NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém Windows®.
- Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do Windows® OS a funguje jen ve Windows.
- Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
- Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0, dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.

- 2 **Port mikrofonu.** Připojení mikrofonu.


- 3 **Port sluchátek.** Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora Průvodce zvukem ASUS.

- 4 **Jednotka optického disku.** Instalovaná optická jednotka.

- 5 **Tlačítko vysunutí optického disku.** Stiskem tlačítka vysunete plato pro disk.

- 6 **Vypínač.** Stisknutím zapnete počítač.

- 7 **Slot pro kartu MultiMediaCard(MMC)/xD-Picture (XD)/Secure Digital™SD/ High Capacity Secure Digital™(SDHC)/Memory Stick Pro™(MS/PRO).** Do tohoto slotu vložte doporučenou kartu.



1

Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.



- NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém Windows®.
- Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do Windows® OS a funguje jen ve Windows.
- Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
- Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0, dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.

2

Porty USB 2.0. Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.

3

Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.


4

Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora Průvodce zvukem ASUS.

5

Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.

- 6 **Kryt čtečky karet.** Po otevření tohoto krytu se objeví sloty čtečky karet.
- 7 **Jednotka optického disku.** Instalovaná optická jednotka.
- 8 **Jednotka optického disku (neobsazená).** Možnost instalace další optické jednotky.
- 9 **Slot CompactFlash® / Microdrive™.** Lze zasunout kartu CompactFlash® / Microdrive™.
- 10 **Slot Secure Digital™ / MultiMediaCard.** Lze zasunout kartu Secure Digital™ / MultiMediaCard.
- 11 **Slot pro kartu Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.** Lze zasunout kartu Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.



1 Slot pro kartu MultiMediaCard(MMC)/xD-Picture (XD)/Secure Digital™SD/ High Capacity Secure Digital™(SDHC)/Memory Stick Pro™(MS/PRO). Do tohoto slotu vložte podporovanou kartu.

2 Porty USB 3.0. Porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 3.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.



- NEPŘIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete operační systém Windows®.
- Rozhraní USB 3.0 začne pracovat se zařízeními USB 3.0 až po instalaci ovladačů do Windows® OS a funguje jen ve Windows.
- Zařízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
- Silně doporučujeme připojovat zařízení s rozhraním USB 3.0 k portům USB 3.0, dosáhnete tak rychlejšího přenosu dat a vyššího výkonu.

3 Port mikrofonu. Připojení mikrofonu.


4 Port sluchátek. Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. Podpora Průvodce zvukem ASUS.

5 Vypínač. Stisknutím zapnete počítač.

6 Jednotka optického disku. Instalovaná optická jednotka.

Zadní panel

M31AD / M51AD / K30AD



- 1 Přepínač napětí.** Tento přepínač slouží k výběru odpovídajícího systémového vstupního napětí podle síťového napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti. Pokud je síťové napětí ve vaší oblasti 100 – 127 V, nastavte přepínač na 115 V. Pokud je síťové napětí ve vaší oblasti 200 – 240 V, nastavte přepínač na 230 V.



V případě nastavení přepínače na 115 V v soustavě 230 V nebo napětí 230 V v soustavě 115 V dojde k vážnému poškození systému!

- 2 Napájecí zásuvka.** Připojte napájecí kabel.



V závislosti na místních vyhláškách má váš stolní počítač následující parametry napájení:

- **M31AD:**
 - 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz
 - 220~230Vac, 3.5A, 50Hz
- **M51AD:**
 - 115Vac / 220~230Vac, 7.0A/4.0A, 60Hz/50Hz
 - 220~230Vac, 3.5A, 50Hz
- **K30AD:**
 - 110~120Vac / 220~240Vac, 8.0A/4.0A, 60Hz/50Hz (pro použití v Severní Americe)
 - 220Vac, 3A, 50Hz (pro použití v Evropě)

- 3 **Porty USB 2.0.** Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0, například myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA apod.
- 4 **Port HDMI.** Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.
- 5 **Port VGA.** Tento port umožňuje připojení zařízení s rozhraním VGA, například monitoru.
- 6 **Výstup bočního reproduktoru (šedý).** Využívá se k připojení bočních reproduktorů v konfiguraci 7.1 kanálového zvuku.
- 7 **Výstup zadního reproduktoru (černý).** Využívá se k připojení zadních reproduktorů v konfiguraci 4.1, 5.1 a 7.1 kanálového zvuku.
- 8 **Port středového reproduktoru/subwooferu (oranžový).** Připojení středového reproduktoru/subwooferu.
- 9 **Port mikrofonu (růžový).** Připojení mikrofonu.
- 10 **Port linkového výstupu (žlutý).** Připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem. V konfiguraci 4.1, 5.1 nebo 7.1 kanálového zvuku slouží jako výstup předních reproduktorů.
- 11 **Port linkového vstupu (světle modrý).** Připojení magnetofonu, přehrávače CD, DVD apod.



Funkce audio portů v režimu 2.1, 4.1, 5.1 a 7.1 kanálového zvuku je popsána níže.

Konfigurace 2.1, 4.1, 5.1 nebo 7.1 kanálového zvuku

Červený	Sluchátka 2.1 kanálový	4.1 kanálový	5.1 kanálový	7.1 kanálový
Světle modrý	Linkový vstup	Linkový vstup	Linkový vstup	Linkový vstup
Žlutý	Linkový výstup	Výstup předního reproduktoru	Výstup předního reproduktoru	Výstup předního reproduktoru
Růžový	Mikrofonní vstup	Mikrofonní vstup	Mikrofonní vstup	Mikrofonní vstup
Oranžový	–	–	Středový/subwoofer	Středový/subwoofer
Černý	–	Výstup zadního reproduktoru	Výstup zadního reproduktoru	Výstup zadního reproduktoru
Šedý	–	–	–	Výstup bočního reproduktoru

- 12 **Použití karty bezdrátové sítě ASUS (pouze vybrané modely).** Volitelná karta WLAN umožňuje připojení počítače k bezdrátové síti.
- 13 **Rozšiřovací slot.** Tento slot je vyhrazen pro rozšiřovací kartu.
- 14 **Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely).** Výstupní porty této volitelné grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
- 15 **Port LAN (RJ-45).** Tento port umožňuje gigabitové připojení k místní síti (LAN) přes rozbočovač, through a network hub.

Signalizační LED LAN portu

Activity(přenos dat)		Speed (rychlost)	
Status (stav)	Popis	Status (stav)	Popis
VYP	Bez spojení	VYP	Připojení 10Mbps
ORANŽOVÁ	Spojení navázáno	ORANŽOVÁ	Připojení 100Mbps
BLIKÁ	Přenos dat	ZELENÁ	Připojení 1Gbps

ACT/LINK LED Indikátor SPEED LED



Port místní sítě LAN

- 16 **Ventilační otvory.** Umožňují chlazení vzduchem.



NEBLOKUJTE ventilační otvory skříně. Je nutno vždy zajistit dostatečné chlazení vzduchem.

Příprava počítače k použití

Tato sekce vás provede připojením hlavních hardwarových zařízení, například vnějšího monitoru, klávesnice a napájecího kabelu, k počítači.

Připojení vnějšího monitoru

Použití grafické karty ASUS (pouze vybrané modely)


Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.

Postup připojení vnějšího monitoru ke grafické kartě ASUS:

1. Připojte monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty ASUS.
2. Připojte monitor k napájení.



Výstupní porty grafické karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.




Použití výstupů grafiky na základní desce

Připojte monitor k výstupu grafiky na základní desce.

Postup připojení vnějšího monitoru k výstupu zabudované grafiky:


1. Monitor VGA připojte k portu VGA nebo monitor DVI-D připojte k výstupu DVI-D, případně monitor HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu skříně počítače.
2. Připojte monitor k napájení.



- Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou ASUS, je v BIOSu nastavená jako primární zobrazovací zařízení. Připojte proto monitor k výstupnímu portu samostatné grafické karty.
- Pokud chcete k počítači připojit více monitorů, viz **Připojení více vnějších monitorů** v kapitole 2 této uživatelské příručky.

Připojení klávesnice a myši s rozhraním USB


Klávesnici a myš s rozhraním USB připojte k portům USB na zadním panelu skříně počítače.



Připojte vaši USB klávesnici a USB myš k portům USB 2.0.

Připojení zdroje napájení

Připojte jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecímu konektoru na zadním panelu skříně počítače a druhý konec k zásuvce elektrického rozvodu.



Zapnutí počítače


Tato sekce popisuje zapnutí počítače poté, co jste jej připravili k použití.

Zapnutí počítače

Postup zapnutí počítače:


1. Zapněte monitor.
2. ZAPNĚTE vypínač a potom stiskněte tlačítko napájení na počítači.

M31AD




Tlačítko vypínače

M51AD



Tlačítko vypínače

K30AD



Tlačítko vypínače

3. Vyčkejte, až se spustí operační systém.



Podrobné pokyny pro vypnutí stolního počítače viz dokument **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.

Kapitola 2

Připojení zařízení k počítači


Připojení USB paměťového zařízení

Tento stolní počítač je vybaven porty USB 2.0/1.1 a USB 3.0 na předním a zadním panelu. Porty USB umožňují připojovat zařízení USB, například paměťová zařízení.



Postup připojení USB paměťového zařízení:

- Zasuňte USB paměťové zařízení do konektoru počítače.


Přední panel



M31AD




M51AD



K30AD

Zadní panel



Podrobné pokyny viz část **Odpojení paměťového zařízení USB** v dokumentu **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.


M31AD / M51AD / K30AD

Připojení mikrofону a reproduktorů


Toto stolní PC má porty pro mikrofón a reproduktory na přední i zadní straně. Vstupy a výstupy na zadní straně umožňují připojení stereo 2.1 / 4.1 / 5.1 / 7.1 kanálových reproduktorů.

Připojení sluchátek a mikrofónu


M31AD




M51AD




K30AD




Připojení 2.1 kanálových reproduktorů




Připojení 4.1 kanálových reproduktorů



Připojení 5.1 kanálových reproduktorů



Připojení 7.1 kanálových reproduktorů



Připojení více vnějších monitorů

Stolní PC může být vybaveno porty VGA, HDMI nebo DVI a umožňuje připojení více vnějších monitorů.




Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory k konektorům této karty.

Nastavení více monitorů

Při použití vnějších monitorů můžete vybrat režimy zobrazení. Druhý monitor může zobrazovat totéž co první nebo může být rozšířením pracovní plochy Windows.

Postup nastavení více monitorů:

1. Vypněte počítač.
2. Připojte k počítači dva monitory a připojte k nim napájecí kabely. Podrobnosti o připojení monitoru k počítači viz **Příprava počítače k použití** v kapitole 1.



U některých grafických karet bude během testu POST po zapnutí počítače obraz jen na primárním monitoru. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.

3. Zapněte počítač.
4. Nakonfigurujte nastavení **Screen Resolution (Rozlišení obrazovky)**.




Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v dokumentu **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.

Připojení HDTV

Připojte televizor s vysokým rozlišením (HDTV) k portu HDMI na počítači.



- K propojení HDTV s počítačem potřebujete kabel HDMI. Kabel HDMI se zakoupí zvlášť.
- Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud je kabel HDMI kratší než 15 metrů.



[illegible]

Kapitola 3

Používání počítače

Správné držení těla při používání stolního PC

Při používání stolního PC dodržujte správné držení těla, předejdete tak únavovému poranění zápěstí, rukou a dalších svalů a kloubů. Tato sekce uvádí tipy pro předcházení fyzickému nepohodlí a možnému poranění při používání stolního PC.




Udržování správného držení těla:

- Židli k počítači umístíte tak, abyste měli lokty v úrovni klávesnice nebo těsně nad ní a pohodlně se vám psalo.
- Nastavte výšku židle tak, abyste měli kolena o něco výše než kyčle a mohli sedět s uvolněnou zadní stranou steh. Dle potřeby použijte podnožku, abyste dostali kolena výš.
- Opěradlo židle musí být v takové poloze, aby byla dolní část páteře dobře opřená a aby mířila mírně dozadu.
- Sedíte rovně, při používání PC musí kolena, lokty a stehna svírat úhel přibližně 90°.
- Monitor umístíte přímo před sebe a nastavte horní okraj monitoru do výšky očí tak, abyste se většinu času dívali mírně dolů.
- Myš mějte co nejbližší u klávesnice a dle potřeby podepřete zápěstí vhodnou podložkou, aby při psaní nedocházelo k tlaku na zápěstí.
- Stolní PC použijte v dostatečně osvětlené místnosti, zabraňte odleskům na obrazovce, například od oken a přímého slunce.
- Při používání stolního PC neustále dělejte krátké pauzy.

Použití čtečky paměťových karet

Digitální fotoaparáty a další digitální zařízení používají paměťové karty k ukládání fotografií nebo multimédií. Zabudovaná čtečka na předním panelu počítače umožňuje čtení a zápis dat na různých typech paměťových karet.



Postup použití paměťové karty:

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu.



- Paměťová karta je tvarována tak, že ji nelze zasunout obráceně. NEZASOUVEJTE kartu do slotu silou, hrozí poškození karty.
- Můžete vložit více karet do více slotů a pracovat s každou z nich nezávisle. Karty do slotů vkládejte postupně.

2. Vyberte položku okna Přehrát automaticky.



- Operační systém Windows® 7, pokud na počítači NENÍ povolena funkce Přehrát automaticky, klepněte ve Windows® 7 na tlačítko **Start** na hlavním panelu, klepněte na **Počítač** a poté poklepáním na ikonu paměťové karty zobrazíte data na ní.
- Operační systém Windows® 8.1, pokud v počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepněte na položku **File Explorer (Průzkumník souborů)** a potom poklepáním na ikonu paměťové karty přistupte k datům na kartě.
- Každý slot paměťové karty má přiřazeno písmeno jednotky, které se zobrazí na obrazovce **Počítač**.

3. Po dokončení práce klepněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty v okně **Počítač**, klepněte na **Vysunout** a poté vyjměte kartu.



Operační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku **File Explorer (Průzkumník souborů)** otevřete obrazovku **Computer (Počítač)**.




Nevyjímejte karty během přenosu dat nebo ihned po čtení, kopírování, formátování nebo mazání dat, jinak hrozí ztráta dat.



Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vyjmutím karty ze slotu použijte postup "bezpečného odebrání" pomocí ikony v oznamovací oblasti Windows.

Používání optické jednotky



Vložení optického disku

Postup vložení optického disku:

1. Při zapnutém počítači stiskem tlačítka vysunutí pod platem vysunete plato pro disk.
2. Položte disk na plato optické jednotky potištěnou stranou nahoru.
3. Zatlačením plato zavřete.
4. Vyberte položku okna Přehrát automaticky.



Pokud ve vašem počítači NENÍ aktivována funkce automatického přehrávání, při přístupu k datům na optickém disku postupujte následovně:

- V operačním systému Windows® 7 klepněte na tlačítko **Start > Computer (Počítač)** a poklepejte na ikonu jednotky CD/DVD.
- Operační systém Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku **File Explorer (Průzkumník souborů)** otevřete obrazovku **Computer (Počítač)**.

Vyjmutí optického disku

Postup vyjmutí optického disku:

1. Při zapnutém počítači vysuňte plato optické mechaniky jedním z níže uvedených způsobů:
 - Stiskněte tlačítko vysunutí na krytu optické mechaniky.
 - Klepněte pravým tlačítkem na ikonu CD/DVD v okně **Počítač** a poté klepněte na **Vysunout**.



Chcete-li otevřít okno **Computer (Počítač)** v operačním systému Windows® 8.1, umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku **File Explorer (Průzkumník souborů)** otevřete obrazovku **Computer (Počítač)**.

2. Vyjměte disk z plata jednotky.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.

Kapitola 4

Připojení k Internetu

Kabelové připojení

Kabelem RJ-45 propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).

Připojení pomocí DSL/kabelového modemu


Postup připojení pomocí DSL/kabelového modemu:

1. Připravte DSL/kabelový modem k použití.



Nahlédněte do dokumentace dodávané s DSL/kabelovým modemem.

2. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu skříně počítače a druhý konec k DSL/kabelovému modem.



3. Zapněte DSL/kabelový modem a počítač.
4. Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.




- Další podrobnosti viz části Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE nebo Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP.
- Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.

Připojení po místní síti (LAN)

Postup připojení pomocí LAN:

1. Připojte jeden konec kabelu RJ-45 připojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu skříně počítače a druhý konec k zásuvce sítě LAN.



2. Zapněte počítač.
3. Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.




- Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel správce sítě, který vám s nimi také může pomoci.
- Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů).


Připojte počítač k internetu bezdrátovým připojením.



K navázání bezdrátového připojení se počítač musí připojit k přístupovému bodu (AP).



- Ke zvýšení dosahu a intenzity bezdrátového rádiového signálu připojte vnější antény ke konektorům WLAN karty ASUS.
- V zájmu nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.
- Vnější antény jsou volitelné vybavení.
- Podrobné pokyny viz část Konfigurování nastavení internetového připojení v dokumentu **Uživatelská příručka k operačnímu systému Windows® 7 / Windows® 8.1**, který je obsažen v této příručce.



Kapitola 5

Řešení potíží

Řešení potíží

Tato kapitola uvádí některé potíže, s nimiž se můžete setkat, a jejich možná řešení.

? *Počítač nelze zapnout a LED kontrolka napájení na předním panelu se nerozsvítí.*

- Zkontrolujte správné zapojení počítače..
- Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce na stěně.
- Zkontrolujte, zda je zapnut napájecí zdroj. Viz sekce **ZAPNUTÍ počítače** v kapitole 1.

? *Počítač "zamrzne".*

- Niže uvedenými kroky se pokuste ukončit program, který přestal reagovat.
 1. Stiskněte najednou klávesy <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a poté klepněte na **Správce úloh**.
 2. Postupujte podle následujících pokynů podle operačního systému:

Operační systém Windows® 7:

a) Klepněte na kartu **Aplikace**.

b) Vyberte program, který chcete ukončit, poté klepněte na **Ukončit úlohu**.

Operační systém Windows® 8.1:

V části **Task Manager (Správce úloh)** na kartě **Processes (Procesy)** vyberte program, který nereaguje a potom klepněte na tlačítko **End Task (Ukončit úlohu)**.

- Pokud nereaguje klávesnice. Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na horní části skříně počítače, dokud se počítač nevypne. Poté zapněte počítač stiskem vypínače.

? *Nelze se připojit k bezdrátové síti pomocí WLAN karty ASUS (pouze u vybraných modelů).*

- Zkontrolujte správné zadání klíče zabezpečení bezdrátové sítě, k níž se chcete připojit.
- Připojte vnější antény (volitelné) ke konektorům WLAN karty ASUS a v zájmu nejlepšího výkonu antény umístěte na horní stranu počítače.

? *Nefungují klávesy šipek v numerické části klávesnice.*

Zkontrolujte, zda nesvítí LED kontrolka Number Lock. Pokud LED kontrolka Number Lock svítí, jsou klávesy v numerické části klávesnice používány jen k zadávání číslic. Stiskem klávesy Number Lock zhasnete LED kontrolku Number Lock, pokud chcete používat klávesy šipek v numerické části klávesnice.

? *Chybí obraz na monitoru.*

- Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.
- Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen ke konektoru video výstupu počítače.
- Pokud je počítač dodáván se samostatnou grafickou kartou, zkontrolujte, zda je monitor připojen k video výstupu samostatné grafické karty.
- Zkontrolujte, zda nejsou kolíky video konektoru ohnuté. Pokud jsou ohnuté, vyměňte propojovací kabel monitoru.
- Zkontrolujte, zda je monitor správně připojen k napájení.
- Nahlédněte do dokumentace dodávané s monitorem, kde najdete více informací o řešení potíží.

? *Při použití více monitorů je obraz jen na jednom monitoru.*

- Zkontrolujte, zda jsou oba monitory zapnuty.
- Během POST testu po spuštění počítače je obraz jen na monitoru připojeném ke konektoru VGA. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
- Pokud má počítač samostatnou grafickou kartu, připojte monitory ke konektorům této karty.
- Zkontrolujte správnost nastavení více monitorů. Více podrobností viz sekce **Připojení více vnějších monitorů** v kapitole 3.

? *Počítač nerozpozná USB paměťové zařízení.*

- Při prvním připojení USB paměťového zařízení k počítači systém Windows automaticky instaluje ovladač. Chvilí vyčkejte a poté v okně Tento počítač zkontrolujte, zda se objevila nová jednotka - USB paměťové zařízení.
- Připojením USB paměťového zařízení k jinému počítači ověřte, zda je toto zařízení funkční nebo ne.

? *Chci vrátit zpět změny operačního systému počítače, aniž bych přišel o data.*

Operační systém Windows® 7:

Funkce Obnovení systému Windows® dokáže vrátit zpět změny systému, aniž byste přišli o data, například dokumenty nebo fotografie. Více podrobností viz sekce **Obnovení systému** v kapitole 2.

Operační systém Windows® 8.1:

Pomocí možnosti obnovy Windows® 8.1 **Refresh everything without affecting your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů)** obnovte nebo vraťte změny nastavení operačního systému, aniž byste přišli o data, například dokumenty nebo fotografie. Chcete-li použít možnost obnovy, na panelu Symbol klepněte na **Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení počítače) > General (Obecné)**, vyberte možnost **Refresh everything without affecting your files (Aktualizovat vše bez ovlivnění souborů)** a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.

? *Obraz na HDTV televizoru je roztažený.*

- Příčinou je rozdílné nastavení rozlišení monitoru na počítači a skutečné rozlišení HDTV. Změňte nastavení rozlišení podle připojeného HDTV. Postup změny rozlišení obrazu:

Operační systém Windows® 7:

1. Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku **Rozlišení obrazovky**:
 - Klepněte na  > **Ovládací panely > Vzhled a přizpůsobení > Zobrazení > Změnit nastavení zobrazení**.
 - Klepněte pravým tlačítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové nabídce vyberte **Přizpůsobit > Zobrazení > Změnit nastavení zobrazení**.
2. Upravte rozlišení zobrazení. Nahlédněte do dokumentace dodávané s HDTV, kde najdete podporované rozlišení
3. Klepněte na **Použít** nebo **OK**. Poté klepněte na **Ponechat změny**.

Operační systém Windows® 8.1:

Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku **Rozlišení obrazovky**:

Z úvodní obrazovky

- a) Spustíte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístíte Control Panel (Ovládací panel) na úvodní obrazovku.



Podrobnosti viz část **Umístění aplikace na úvodní obrazovku** v části **Používání aplikací Windows®**.

- b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na **Adjust screen resolution (Upravit rozlišení obrazovky)** v části **Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení)**.

Z obrazovky režimu pracovní plochy

- a) Spustíte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
- b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní plochy. V kontextové nabídce vyberte **Personalize (Přizpůsobit) > Display (Zobrazení) > Change display settings (Změnit nastavení zobrazení)**.

? *Reproduktory nehrají*

- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k výstupu Line out (žlutý) na předním nebo zadním panelu.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny k napájení a zapnuty.
- Nastavte hlasitost reproduktorů.
- Zkontrolujte, zda není ztlumen zvuk v operačním systému.
 - Pokud je ztlumen, ikona hlasitosti má podobu . Zvuk v systému povolíte tak, že klepněte na ikonu  v oznamovací oblasti systému Windows® a poté klepnete na .
 - Pokud zvuk není ztlumen, klepněte na  a přetažením posuvníku upravte hlasitost.
- Připojením reproduktorů k jinému počítači ověřte, zda správně fungují.

? *Jednotka DVD nenačte disk.*

- Zkontrolujte, zda je disk na platu optické jednotky položen potíštěnou stranou nahoru.
- Zkontrolujte, zda je disk na platu vystředěn, to platí zejména pro disky nestandardního rozměru nebo tvaru.
- Zkontrolujte, zda disk není poškrábáný nebo poškozený.

? *Tlačítko vysunutí plata jednotky DVD nefunguje.*

1. Operační systém Windows® 7: Klepněte na  > **Počítač**.
Operační systém Windows® 8.1: umístěte ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy operačního systému Windows® a potom klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku File Explorer (Průzkumník souborů) otevřete obrazovku Computer (Počítač).
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na  DVD RW Drive, poté v nabídce klepněte na **Vysunout**.

Napájení

Problém	Možná příčina	Řešení
Není napájení (kontrolka napájení nesvítí)	Nesprávné napájecí napětí	- Pokud je váš počítač vybaven přepínačem napětí, nastavte jej podle požadavků napájení ve vaší oblasti. - Upravte nastavení napětí. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.
	Počítač není zapnut.	Stiskem tlačítka vypínače na předním panelu zkontrolujte, zda je počítač zapnut.
	Napájecí kabel počítače není správně zapojen.	- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel počítače správně zapojen. - Vyzkoušejte jiný slučitelný napájecí kabel.
	Problémy s PSU (napájecí zdroj)	Chcete-li nainstalovat do počítače další PSU, kontaktujte servisní středisko ASUS.

Zobrazení

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádný obraz na monitoru po zapnutí počítače (černá obrazovka).	Signálový kabel není připojen ke správnému výstupu VGA na počítači.	- Připojte signálový kabel ke správnému výstupu VGA na počítači (zabudovaná VGA karta nebo samostatná VGA karta). - Pokud používáte samostatnou VGA kartu, připojte signálový kabel k jejímu VGA výstupu.
	Problémy se signálovým kabelem	Zkuste připojit jiný monitor.

LAN

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze se připojit k Internetu	Kabel LAN není připojen.	Připojte k počítači kabel LAN.
	Problémy s kabelem LAN	Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor LAN. Pokud nesvítí, zkuste jiný kabel LAN. Pokud ani poté připojení nefunguje, kontaktujte servis ASUS.
	Počítač není správně připojen ke směrovači nebo přepínači.	Zajistěte správné připojení počítače ke směrovači nebo přepínači.
	Nastavení sítě	Zjistěte správná nastavení u svého poskytovatele připojení k internetu (ISP).
	Problémy způsobené antivirovým softwarem	Ukončete antivirový software.
	Problémy způsobené ovladačem	Znovu nainstalujte ovladač LAN karty

Zvuk

Problém	Možná příčina	Řešení
Nehraje zvuk	Připojení sluchátek nebo reproduktorů k nesprávnému portu.	- Správný port je uveden v uživatelské příručce počítače. - Odpojte a znovu připojte k počítači reproduktory.
	Sluchátka nebo reproduktory nefungují.	Vyzkoušejte jiná sluchátka nebo reproduktory.
	Porty zvuku na předním nebo zadním panelu nefungují.	Vyzkoušejte porty zvuku na předním i na zadním panelu. Pokud jeden z portů nefunguje, zkontrolujte, zda není nastaven na vícekanálový zvuk.
	Problémy způsobené ovladačem	Znovu nainstalujte ovladač zvukové karty

System

Problém	Možná příčina	Řešení
Systém je příliš pomalý	Běží příliš mnoho programů	Ukončete některé programy.
	Útok počítačového viru	- Pomocí antivirového softwaru zkontrolujte počítač na přítomnost virů, případně je odstraňte. - Znovu nainstalujte operační systém.
Systém často spadne nebo zamrzne.	Porucha pevného disku	Poškozený pevný disk předejte servisu ASUS k opravě.
	Problémy s paměťovým modulem	- Nahradte slučitelným paměťovým modulem. - Vyměňte přídavné paměťové moduly, které jste instalovali, a zkuste počítač znovu zapnout. - Požádejte o pomoc servisní středisko ASUS.
	Počítač není dostatečně chlazen vzduchem.	Přemístěte počítač na místo, kde bude lépe chlazen.
	Je instalován neslučitelný software.	Přeinstalujte operační systém a slučitelný software.

Procesor

Problém	Možná příčina	Řešení
Počítač je po zapnutí příliš hlučný.	Počítač se spouští.	Nejde o závadu. Ventilátory při zapnutí počítače běží s maximálními otáčkami. Po spuštění operačního systému se otáčky ventilátorů sniží.
	Nastavení BIOS byla změněna.	Obnovte výchozí nastavení BIOSu.
	Zastaralý BIOS	Aktualizujte BIOS nejnovější verzí. Nejnovější verze BIOSu lze stáhnout z webu podpory ASUS na adrese http://support.asus.com .
Počítač je příliš hlučný.	Byl vyměněn chladič procesoru.	Použijte chladič procesoru, který je slučitelný nebo doporučený společností ASUS.
	Počítač není dostatečně chlazen vzduchem.	Přemístěte počítač na místo, kde bude lépe chlazen.
	Počítač je přehřátý.	• Aktualizujte BIOS. • Pokud víte jako znovu namontovat základní desku, pokuste se vyčistit prostor uvnitř skříně počítače. • Požádejte o pomoc servisní středisko ASUS.



Pokud problém přetrvává, nahlédněte do záručního listu stolního PC a kontaktujte servis ASUS. Informace o servisních střediscích získáte na webu podpory ASUS na adrese <http://support.asus.com>.

Stolní PC ASUS

Windows[®] 7 / Windows[®] 8.1

Uživatelská příručka

CZ8623
První edice
Září 2013
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
Všechna práva vyhrazena.

[illegible]

Kapitola 1

Používání Windows® 7

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 7.

Postup prvního spuštění:

1. Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka **Instalace systému Windows**.
2. Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk. Klepněte na **Další**.
3. Z rozbalovacího seznamu vyberte **Země nebo region**, **Čas a měna** a **Rozložení kláves**. Klepněte na **Další**.
4. Vepište jedinečné **jméno uživatele** a **název počítače**. Klepněte na **Další**.
5. Vepište potřebné informace k nastavení vlastního hesla, poté klepněte na **Další**. Můžete také klepnout na **Další** bez zadání těchto informací.



Pokud chcete později nastavit heslo ke svému účtu, viz **Nastavení uživatelského účtu a hesla** v dalším textu této kapitoly.

6. Pečlivě si přečtete licenční podmínky. Zaškrtněte **Přijímám licenční podmínky** a pokračujte klepnutím na **Další**.
7. Vyberte **Použít doporučená nastavení** nebo **Instalovat pouze důležité aktualizace** a nastavte tak zabezpečení počítače. Tento krok lze přeskočit volbou **Zobrazit dotaz později**.
8. Zkontrolujte nastavené datum a čas. Klepněte na **Další**. Systém použije nová nastavení a restartuje se. Poté můžete začít počítač používat.

Používání pracovní plochy Windows® 7



Klepněte na ikonu Start  > Nápověda a podpora a získáte více informací o Windows® 7.

Používání nabídky Start

Nabídka Start umožňuje spouštění programů, pomocných programů a práci s dalšími položkami. Zobrazí také další informace o Windows 7 po volbě **Nápověda a podpora**.

Spouštění položek z nabídky Start

Postup spouštění položek z nabídky Start:

1. V hlavním panelu Windows® klepněte na ikonu Start .
2. Z nabídky Start vyberte položku, kterou chcete spustit.



Programy lze připnout k nabídce Start a poté budou trvale dostupné jedním klepnutím. Podrobnosti viz sekce **Připnutí programů k nabídce Start nebo hlavní panel**.

Používání položky Začínáme

Položka nabídky Start nazvaná **Začínáme** popisuje některé základní kroky, jako je personalizace Windows®, přidávání uživatelů a přenos souborů, takže se seznámíte s používáním Windows® 7.

Používání položky Začínáme:

1. V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start  otevřete nabídku Start.
2. Vyberte **Začínáme**. Zobrazí se seznam dostupných úkolů.
3. Vyberte úkol, který chcete provést.

Používání hlavního panelu

Hlavní panel umožňuje spouštění a správu programů a položek instalovaných na počítači.

Spuštění programu z hlavního panelu

Postup spuštění programu z hlavního panelu:

- V hlavním panelu Windows® klepněte na ikonu a tím spustíte příslušnou položku. Dalším klepnutím na ikonu program skryjete.



Programy lze připnout k hlavnímu panelu a poté na něm budou trvale zobrazeny. Podrobnosti viz sekce **Připnutí programů k nabídce Start nebo hlavní panel**.

Připnutí položek na seznamy odkazů

Při klepnutí pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu se zobrazí seznam odkazů na položky související s programem nebo vybranou položkou. Na seznamy odkazů lze připnout položky jako jsou oblíbené weby, často navštěvované složky nebo disky nebo naposledy přehrávané mediální soubory.

Postup připnutí položek na seznam odkazů:

1. V hlavním panelu klepněte na ikonu pravým tlačítkem.
2. V seznamu odkazů klepněte pravým tlačítkem na ikonu, kterou chcete připnout, poté vyberte **Připnout na tento seznam**.

Odepnutí položek ze seznamu odkazů

Postup odepnutí položek ze seznamu odkazů:

1. V hlavním panelu klepněte na ikonu pravým tlačítkem.
2. V seznamu odkazů klepněte pravým tlačítkem na ikonu, kterou chcete odepnout, poté vyberte **Odepnout z tohoto seznamu**.

Připnutí programů na nabídku Start nebo hlavní panel

Postup připnutí programů na nabídku Start nebo hlavní panel:

1. V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start  otevřete nabídku Start.
2. V nabídce Start nebo hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete připnout.
3. Vyberte **Připnout na hlavní panel** nebo **Připnout k nabídce Start**.



Můžete také klepnout pravým tlačítkem na ikonu spuštěného programu na hlavním panelu a vybrat **Připnout tento program na hlavní panel**.

Odepnutí programů z nabídky Start

Postup odepnutí programů z nabídky Start:

1. V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start  otevřete nabídku Start.
2. V nabídce Start klepněte pravým tlačítkem na program, kterou chcete odepnout, poté vyberte **Odstranit z tohoto seznamu**.

Odepnutí programů z hlavního panelu

Postup odepnutí programů z hlavního panelu:

1. V hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem na program, který chcete odepnout, poté vyberte **Odepnout program z hlavního panelu**.

Používání oznamovací oblasti

Ve výchozím nastavení oznamovací oblast zobrazuje tři ikony:

	Centrum akcí Klepnutím na ikonu zobrazíte upozornění a hlášení a spustíte Windows® Centrum akcí.
	Síťové připojení Tato ikona zobrazuje stav připojení a intenzitu signálu drátového i bezdrátového připojení k síti.
	Hlasitost Klepnutím nastavte hlasitost.

Zobrazení upozornění

Postup zobrazení upozornění:

- Klepněte na ikonu upozornění , poté klepněte na hlášení.



Podrobnosti viz sekce **Windows® Použití Centra akcí**.

Přizpůsobení ikon a oznámení

Můžete se rozhodnout zobrazovat nebo skrýt ikony a oznámení v hlavním panelu a oznamovací oblasti.

Postup přizpůsobení ikon a oznámení:

1. V oznamovací oblasti klepněte na ikonu šipky .
2. Klepněte na **Přizpůsobit**.
3. Z rozbalovacího seznamu vyberte chování ikon nebo položek, které chcete přizpůsobit.

Správa souborů a složek

Používání Průzkumníka Windows®

Průzkumník Windows® umožňuje prohlížení, správu a organizaci souborů a složek.

Spuštění Průzkumníka Windows®

Postup spuštění Průzkumníka Windows:

1. V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start  otevřete nabídku Start.
2. Klepnutím na **Počítač** spustíte Průzkumníka Windows.

Procházení souborů a složek

Postup procházení souborů a složek:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. V okně navigace nebo zobrazení vyhledejte umístění dat.
3. V navigačním panelu s popisem cesty klepnutím na šipku zobrazte obsah souboru nebo složky.

Přizpůsobení zobrazení souborů/složek

Postup přizpůsobení zobrazení souborů/složek:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. V okně navigace nebo zobrazení vyhledejte umístění dat.
3. V pruhu nástrojů klepněte na ikonu Zobrazit .
4. V nabídce Zobrazit posuvníkem vyberte způsob zobrazení souboru/složky.



Můžete také klepnout pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na **Zobrazit** a vybrat požadovaný typ zobrazení.

Uspořádání souborů

Postup uspořádání souborů:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. V poli **Uspořádat** klepnutím zobrazte rozbalovací seznam.
3. Vyberte požadovaný typ uspořádání.

Třídění souborů

Postup třídění souborů:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení.
3. Ze zobrazené nabídky vyberte **Třídít dle** a vyberte požadovaný typ třídění.

Seskupení souborů

Postup seskupení souborů:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. Klepněte pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení.
3. Ze zobrazené nabídky vyberte **Seskupit dle** a vyberte požadovaný typ seskupení.

Vytvoření nové složky

Postup vytvoření nové složky:

1. Spustíte Průzkumníka Windows.
2. V pruhu nástrojů klepněte na **Nová složka**.
3. Zadejte název nové složky.



Můžete také klepnout pravým tlačítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na **Nová > Složka**.

Zálohování souborů

Příprava zálohy

Postup přípravy zálohy:

1. Klepněte na  > **Všechny programy > Údržba > Zálohování a obnova**.
2. Klepněte na **Nastavit zálohování**. Klepněte na **Další**.
3. Vyberte místo uložení zálohy. Klepněte na **Další**.
4. Vyberte **Nechat rozhodnout systém Windows (doporučeno)** nebo **Nechat rozhodnout mě**.



Při volbě **Nechat rozhodnout systém Windows®** nebudou zálohovány programy, soubory na discích s formátem FAT, odpadkový koš ani dočasné soubory větší než 1 GB.

5. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

Obnova systému

Funkce Obnova systému Windows® vytváří bod obnovy, tj. zálohu nastavení počítače k určitému datu a času. Můžete tak vrátit zpět změny systému, aniž byste přišli o data.

Postup obnovení systému:

1. Ukončete všechny běžící aplikace.
2. Klepněte na  > **Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Obnovení systému**.
3. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

Ochrana počítače

Používání Centra akcí Windows® 7

Centrum akcí Windows® 7 nabízí upozornění, informace o zabezpečení, údržbě systému a možnost automatického odhalování a odstraňování běžných problémů s počítačem.



Upozornění lze přizpůsobit. Podrobnosti viz předchozí sekce **Přizpůsobení ikon a oznámení** v této kapitole.

Spuštění Centra akcí Windows® 7

Postup spuštění Centra akcí Windows® 7:

1. Centrum akcí Windows 7 spustíte klepnutím na ikonu oznámení  a poté na **Spustit Centrum akcí**.
2. V centru akcí Windows 7 klepněte na úkol, který chcete provést.

Používání Aktualizace Windows®

Aktualizace Windows je nástroj umožňující zjištění dostupnosti a instalaci aktualizací vylepšujících zabezpečení a výkon počítače.

Spuštění Aktualizace Windows®

Postup spuštění Aktualizace Windows®:

1. V hlavním panelu Windows® klepnutím na ikonu Start  otevřete nabídku Start.
2. Vyberte **Všechny programy > Aktualizace Windows**.
3. Na obrazovce Aktualizace Windows klepněte na úkol, který chcete provést.

Nastavení uživatelského účtu a hesla

Můžete vytvořit účty chráněné hesly pro všechny, kdo budou počítač používat.

Vytvoření uživatelského účtu

Postup vytvoření uživatelského účtu:

1. V hlavním panelu Windows® klepněte na  > **Začínáme > Přidat nové uživatele**.
2. Vyberte **Spravovat jiný účet**.
3. Vyberte **Vytvořit nový účet**.
4. Zadejte název nového uživatele.
5. Vyberte typ účtu **Standardní uživatel** nebo **Správce**.
6. Po dokončení klepněte na **Vytvořit účet**.

Nastavení hesla uživatele

Postup nastavení hesla uživatele:

1. Vyberte uživatele, jemuž chcete nastavit heslo.
2. Vyberte **Vytvořit heslo**.
3. Zadejte heslo a ještě jednou pro kontrolu. Zadejte nápovědu k heslu.
4. Po dokončení klepněte na **Vytvořit heslo**.

Aktivace antivirového softwaru

Na počítači je předinstalován program Trend Micro Internet Security. Jde o antivirovou ochranu počítače, dodávanou třetí stranou. Zakoupí se zvlášť. Po aktivaci máte 60 dní na vyzkoušení zdarma.

Aktivace Trend Micro Internet Security:

1. Spustíte aplikaci Trend Micro Internet Security.
2. Pečlivě si přečtete licenční podmínky. Klepněte na **Souhlasím, aktivovat**.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a vyberte umístění. Klepněte na **Další**.
4. Dokončete konfiguraci klepnutím na Dokončit.

Získání nápovědy a podpory Windows®

Windows® Nápověda a podpora nabízí rady a odpovědi týkající se používání aplikací ve Windows® 7.

Ke spuštění nápovědy a podpory Windows® klepněte na  > **Nápověda a podpora**.



Nejnovější nápovědu online pro Windows® získáte, pokud jste připojeni k internetu.

Kapitola 2

Používání Windows® 8.1

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.

Postup prvního spuštění Stolní PC:

1. Stiskněte tlačítko napájení na Stolní PC. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete Stolní PC používat. Po zobrazení dalších nastavení vyberte vaši zemi nebo region, jazyk aplikací, rozložení klávesnice a časové pásmo a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky a potom klepněte na tlačítko **I Accept (Souhlasím)**.
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfiguruje následující základní nastavení:
 - Přizpůsobení
 - Připojit
 - Nastavení
 - Váš účet
5. Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program Windows®8.1. Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.1.

Obrazovka zámku Windows® 8.1

Po spuštění operačního systému Windows®8.1 se může objevit obrazovka zámku Windows®8.1. Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy Stolní PC.

Používání uživatelského rozhraní Windows®

Windows® 8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky Start. Obsahuje následující funkce, které můžete používat při práci s vaším stolním počítačem.

Spouštěcí obrazovka

Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.

Stisknutím tlačítka Windows  můžete spustit úvodní obrazovku z libovolné aplikace.



Aplikace Windows®

Tyto aplikace jsou umístěny na úvodní obrazovce a zobrazeny vedle sebe pro snadný přístup.



Aplikace Windows® běží pouze při rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšším.




Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.


Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavení stolního počítače. Funkce těchto aktivních bodů lze aktivovat myší.

Aktivní body spuštěné aplikace



Aktivní odkazy na obrazovce Start



Funkce aktivních bodů viz další stránka.

Aktivní bod	Řešení
levý horní roh	Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace. Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh	Z obrazovky spuštěné aplikace: Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a klepnutím na  přejděte na obrazovku Start. POZNÁMKA: Na úvodní obrazovku se můžete rovněž vrátit stisknutím klávesy Windows  na klávesnici. Z úvodní obrazovky: Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a klepnutím na  se vraťte zpět na danou aplikaci.
horní strana	Přidrže kurzor myši na místě, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo. POZNÁMKA: Tato funkce aktivního bodu funguje pouze na spuštěné aplikace nebo když chcete použít funkci Snap (Přichytit). Další podrobnosti viz Funkce Snap (Přichytit) v části Používání aplikací Windows®.
Pravý horní a dolní roh	Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar (Pruh symbolů).

Práce s aplikacemi Windows®

Pomocí klávesnice nebo myši vašeho stolního počítače můžete spouštět a přizpůsobovat vaše aplikace.

Spuštění aplikace

- Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.
- Stiskněte dvakrát <Tab> a dále použijte šipky na klávesnici pro navigaci mezi aplikacemi. Stiskněte <Enter> pro spuštění vybrané aplikace.

Přizpůsobování aplikací

Podle následujících pokynů můžete přemísťovat, měnit velikost nebo odebírat aplikace z úvodní obrazovky.

- Chcete-li přemístit některou aplikaci, přetáhněte ji na nové místo.

Změna velikosti aplikací

Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete její panel nastavení, potom klepněte na



a vyberte některou velikost dlaždice.

Odebírání aplikací

Chcete-li odebrat některou aplikaci z úvodní obrazovky, klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete její panel nastavení a potom klepněte na **Unpin from Start (Odebrat z nabídky Start)**.

Zavření aplikace

- Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
- Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.
- Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte alt + f4.

Vyvolání Všech aplikací

Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) můžete konfigurovat nastavení aplikace nebo umístit aplikaci na úvodní obrazovku nebo na panel nástrojů režimu pracovní plochy.

Otevření obrazovky All Apps


- Na obrazovce Start klepněte na tlačítko .
- Na obrazovce Start stiskněte <Tab>, a potom stiskněte <Enter>.

Umístění aplikace na úvodní obrazovku

1. Spustíte obrazovku All Apps (Všechny aplikace).
2. Na obrazovce All Apps (Všechny aplikace) klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci zobrazte její panel nastavení.
3. Na panelu nastavení klepněte na tlačítko Pin to **Start (Připojit k nabídce Start)**.

Pruh symbolů

Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů, které umožňují sdílet aplikace a poskytuje rychlý přístup pro přizpůsobování nastavení vašeho stolního počítače.



Pruh symbolů

Spuštění pruh symbolů



Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.

Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače spusťte panel Panel symbolů.

- Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.
- Stiskněte  + <C>.

Obsah pruhu symbolů



Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na Stolní PC.



Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k Stolní PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.



Settings (Nastavení)


Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho Stolní PC.

Funkce Snap

Funkce Snap (Přichytit) zobrazuje dvě aplikace vedle sebe a umožňuje používat nebo přepínat mezi těmito aplikacemi.



Před použitím funkce Snap ověřte, že má Stolní PC nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.



Snap bar

Používání funkce Snap (Přichytit)

Pokyny pro používání funkce Snap (Přichytit):

1. Pomocí myši nebo klávesnice vašeho stolního počítače aktivujte funkci Snap (Přichytit) na obrazovce.

Pomocí myši

- a) Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- b) Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
- c) Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci nalevo nebo napravo.

Pomocí klávesnice

- Spustíte některou aplikaci a stisknutím  + < . > + levé nebo tlačítko umístěte první aplikaci na levou nebo pravou stranu panelu displeje.

Další klávesové zkratky klávesnice

Pomocí klávesnice můžete rovněž používat následující klávesové zkratky, které vám pomohou při spouštění aplikací a procházení operačním systémem Windows® 8.1.

	Slouží k přepínání mezi úvodní obrazovkou a poslední spuštěnou aplikací.
 + <D>	Slouží k spuštění pracovní plochy.
 + <E>	Slouží ke spuštění okna Computer (Tento počítač) na pracovní ploše.
 + <F>	Otevře podokno File search (Hledání souborů).
 + <H>	Otevře podokno Share (Sdílet).
 + <I>	Otevře podokno Settings (Nastavení).
 + <K>	Otevře podokno Devices (Zařízení).
 + <L>	Aktivuje obrazovku Lock (Zámek).
 + <M>	Minimalizuje všechny aktuálně aktivní obrazovky.
 + <P>	Otevře podokno Second screen (Druhá obrazovka).
 + <Q>	Otevře podokno Everywhere search (Kompletní vyhledávání).
 + <R>	Otevře podokno Run (Spustit).
 + <U>	Otevře Ease of Access Center (Středisko snadného přístupu).
 + <W>	Otevře podokno Settings search (Hledat nastavení).
 + <X>	Otevře okno nabídky nástrojů systému Windows

 + <+>	Spustí lupu a přiblíží obrazovku.
 + <->	Oddálí obrazovku.
 + <Enter>	Otevře Narrator Settings (Nastavení průvodce).

Vypnutí stolního počítače

Pokyny pro vypnutí stolního počítače:

Tento stolní počítač lze vypnout některým z následujících způsobů:

- Na panelu Panel symbolů klepněte na **Settings (Nastavení) > Power (Napájení) > Shut down (Vypnout)** a počítač se normálně vypne.
- Na obrazovce přihlášen klepněte na **Power (Napájení) > Shutdown (Vypnout)**.
- Pokud stolní počítač nereaguje, stiskněte a podržte vypínač alespoň čtyři (4) sekundy, dokud se stolní počítač nevypne.

Přepnutí stolního počítače do režimu spánku

Chcete-li přepnout váš stolní počítač do režimu spánku, stiskněte jednou vypínač.

Vstup do nastavení systému BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru počítače, která jsou zapotřebí pro spuštění systému v tomto stolním počítači.

Za normálních okolností jsou výchozí nastavení systému BIOS vhodná pro většinu případů pro zajištění optimálního výkonu. Neměňte výchozí nastavení systému BIOS s výjimkou následujících případů:

- Během spouštění systému se zobrazí zpráva o chybě, která vyžaduje spustit nastavení systému BIOS.
- Pokud jste nainstalovali novou součást systému, která vyžaduje další nastavení v systému BIOS nebo jeho aktualizaci.



Nevhodné nastavení systému BIOS může způsobit nestabilitu nebo selhání při spouštění. Důrazně doporučujeme měnit nastavení systému BIOS pouze s pomocí školeného servisního pracovníka.

Rychlý přechod do systému BIOS

Délka spouštění operačního systému Windows® 8.1 je velmi krátká a proto jsme vyvinuli následující tři způsoby rychlého přístupu k systému BIOS:

- Stisknutím a podržením vypínače alespoň čtyři sekundy vypnete stolní počítač a potom stisknutím vypínače znovu zapnete stolní počítač a během testu POST stisknete klávesu <Del>.
- Když je stolní počítač vypnutý, odpojte napájecí kabel od konektoru napájení stolního počítače. Znovu připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače zapnete stolní počítač. Během testu POST stisknete klávesu <Del>.



POST (Power-On Self Test) je řada softwarově řízených diagnostických testů, které se spustí po zapnutí stolního počítače.

Kapitola 3


Další funkce operačního systému Windows® 7 / Windows® 8.1

Odpojení paměťového zařízení USB

Windows® 7

Postup odpojení USB paměťového zařízení Operační systém Windows® 7:

1. Klepněte v oznamovací oblasti Windows na  a poté na **Eject USB2.0 FlashDisk (Vysunout USB2.0 FlashDisk)** nebo **Eject USB3.0 FlashDisk (Vysunout USB3.0 FlashDisk)**, používáte-li USB3.0 flash disk nebo zařízení kompatibilní s rozhraním USB3.0.




2. Po zobrazení hlášení **Nyní lze hardware bezpečně odebrat** odpojte USB paměťové zařízení od počítače.



Windows® 8.1

Postup odpojení USB paměťového zařízení Operační systém Windows® 8.1:

1. Klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) na úvodní obrazovce spustíte režim pracovní plochy.
2. Klepněte na  na hlavním panelu a potom klepněte na **Eject [Name of USB Drive] (Vysunout [Název jednotky USB])**.
3. Po zobrazení hlášení **Nyní lze hardware bezpečně odebrat** odpojte USB paměťové zařízení od počítače.



NEVYJÍMEJTE USB paměťové zařízení, když probíhá přenos dat. Při nedodržení pokynu hrozí ztráta dat nebo poškození USB zařízení.

Konfigurování nastavení rozlišení obrazovky

Windows® 7

Pokyny pro konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v operačním systému Windows® 7:

1. Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku **Rozlišení obrazovky**:
 - Klepněte na  > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Změnit nastavení zobrazení**.
 - Klepněte pravým tlačítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové nabídce vyberte **Přizpůsobit** > **Zobrazení** > **Změnit nastavení zobrazení**.
2. Vyberte režim zobrazení ze seznamu **Více monitorů**.
 - **Duplikovat tato zobrazení**: Při této volbě je na druhém monitoru totéž co na primárním monitoru.
 - **Rozšířit tato zobrazení**: Při této volbě druhý monitor rozšíří pracovní plochu. Tím získáváte více zobrazovací plochy.
 - **Zobrazit plochu jen na 1 / 2** : Touto volbou můžete omezit zobrazení pracovní plochy jen na jeden monitor.
 - **Odebrat tento displej**: Touto volbou odeberete vybraný monitor.
3. Klepněte na **Použít** nebo **OK**. Poté klepněte na **Ponechat změny**.

Windows® 8.1

Pokyny pro konfigurování nastavení rozlišení obrazovky v operačním systému Windows® 8.1:

1. Jedním z níže uvedených kroků otevřete obrazovku **Rozlišení obrazovky**:
 - **Z úvodní obrazovky**
 - a) Spusťte obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umístěte Control Panel (Ovládací panel) na úvodní obrazovku.



Podrobnosti viz část **Umístění aplikace na úvodní obrazovku** v části **Používání aplikací Windows®**.

- b) Z části Control Panel (Ovládací panel) klepněte na **Adjust screen resolution (Upravit rozlišení obrazovky)** v části **Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení)**.

Z obrazovky režimu pracovní plochy

- a) Spusťte režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
- b) Klepněte pravým tlačítkem na libovolné místo na obrazovce režimu pracovní plochy. V kontextové nabídce vyberte **Personalize (Přizpůsobit)** > **Display (Zobrazení)** > **Change display settings (Změnit nastavení zobrazení)**.

2. Vyberte režim zobrazení ze seznamu **Více monitorů**.
 - **Duplikovat tato zobrazení:** Při této volbě je na druhém monitoru totéž co na primárním monitoru.
 - **Rozšířit tato zobrazení:** Při této volbě druhý monitor rozšíří pracovní plochu. Tím získáváte více zobrazovací plochy.
 - **Zobrazit plochu jen na 1 / 2 :** Touto volbou můžete omezit zobrazení pracovní plochy jen na jeden monitor.
3. Klepněte na **Použít** nebo **OK**. Poté klepněte na **Ponechat změny**.

Konfigurování nastavení internetového připojení


Drátové připojení

Windows® 7


Konfigurování dynamického připojení IP/PPPoE

Pokyny pro konfiguraci dynamického IP / PPPoE síťového připojení:

1. Přejděte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)**.
2. V okně Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení) klepněte na **Change Adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
3. Klepněte pravým tlačítkem na vaši místní síť LAN a vyberte položku **Properties (Vlastnosti)**.




4. Vyberte **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4))** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
5. Chcete-li, aby byla nastavení IP přidělována automaticky, vyberte volbu **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)**. V opačném případě vyberte volbu **Use the following IP address: (Použit následující adresu IP:)** a zadejte údaje **IP address (Adresa IP)** a **Subnet mask (Maska podsítě)**.
6. Chcete-li, aby byla nastavení serveru DNS přidělována automaticky, vyberte volbu **Obtain DNS server address automatically (Získat adresu serveru DNS automaticky)**. V opačném případě vyberte volbu **Use the following DNS server addresses: (Použit následující adresy serverů DNS:)** a zadejte **Preferred and Alternate DNS server (Upřednostňovaný a alternativní server DNS)**.
7. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.




Používáte-li připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.


8. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klepněte na **Set up a new connection or network (Vytvořit nové připojení nebo síť)**.




9. Vyberte položku **Connect to the Internet (Připojit k Internetu)** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



10. Vyberte možnost **Broadband (PPPoE)** (Širokopásmové připojení (PPPoE)) a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.




11. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název připojení. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.
12. Dokončete konfiguraci klepnutím na tlačítko **Close (Zavřít)**.
13. Klepněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klepněte na připojení, které jste právě vytvořili.
14. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Connect (Připojit)** se připojíte k Internetu.



Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP

Pokyny pro konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP:

1. Zopakujte kroky 1 až 4 předchozí části **Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE**.
2. Klepněte na **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Podle potřeby zadejte adresu upřednostňovaného serveru DNS a alternativní adresu.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.




Windows® 8.1


Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE

Pokyny pro konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE nebo statickou adresou IP:


1. Klepnutím na **Desktop (Pracovní plocha)** na úvodní obrazovce spustíte režim pracovní plochy.



2. Na panelu nástrojů operačního systému Windows® klepněte pravým tlačítkem na ikonu sítě  a klepněte na **Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení)**.
3. Na obrazovce Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení) klepněte na **Change Adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
4. Klepněte pravým tlačítkem na vaši místní síť LAN a vyberte položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Vyberte položku **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetový protokol verze 4(TCP/IPv4))** a klepněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.




6. Klepněte na **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)** a klepněte na tlačítko **OK**.




Používáte-li připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.


7. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klepněte na **Set up a new connection or network (Vytvořit nové připojení nebo síť)**.




8. Vyberte položku **Connect to the Internet (Připojit k Internetu)** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



9. Vyberte možnost **Broadband (PPPoE)** (Širokopásmové připojení (PPPoE)) a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.




10. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název připojení. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.
11. Dokončete konfiguraci klepnutím na tlačítko **Close (Zavřít)**.
12. Klepněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klepněte na připojení, které jste právě vytvořili.
13. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Connect (Připojit)** se připojte k Internetu.



Konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP

Pokyny pro konfigurování síťového připojení se statickou adresou IP:

1. Zopakujte kroky 1 až 4 předchozí části **Konfigurování síťového připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE**.
2. Klepněte na **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Podle potřeby zadejte adresu upřednostňovaného serveru DNS a alternativní adresu.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.



Bezdrátové připojení

Připojení k síti Wi-Fi

Windows® 7


Postup připojení k bezdrátové síti:

1. Klepnutím na ikonu SOS  v oznamovací oblasti zobrazíte dostupné bezdrátové sítě.
2. Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a poté klepněte na **Připojit**.
3. Zabezpečená bezdrátová síť může vyžadovat zadání klíče zabezpečení, poté klepněte na **OK**.
4. Vyčkejte, než se dokončí připojení počítače k bezdrátové síti.
5. Dojde k navázání bezdrátového připojení. Zobrazí se stav připojení a ikona sítě v oznamovací oblasti zobrazuje stav Připojeno .

Windows® 8.1


Pokyny pro připojení k síti Wi-Fi:

1. Některým z následujících postupů spustíte panel **Panel symbolů** z úvodní obrazovky nebo v režimu libovolné aplikace:
 - a) Umístěte ukazatel myši na pravou horní nebo dolní část obrazovky.
 - b) Na klávesnici stiskněte  + <C>.



Panel symbolů

2. Na panelu Panel symbolů vyberte položku **Settings (Nastavení)** a klepněte na ikonu sítě  **Available**.
3. Ze seznamu vyberte síť, ke které se chcete připojit.
4. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.



Obnova systému

Windows® 7

Používání oddílu pro obnovu systému

Oddíl pro obnovu systému rychle obnoví software stolního počítače do původního funkčního stavu. Před použitím oddílu pro obnovení systému zkopírujte vaše datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) na paměťová zařízení USB nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).

O oddílu pro obnovu systému

Oddíl pro obnovení systému je prostor na vašem pevném disku, který je vyhrazen pro obnovu operačního systému, ovladačů a nástrojů, které byly nainstalovány do vašeho stolního počítače při výrobě.



NEODSTRAŇUJTE oddíl pro obnovu systému, což je oddíl bez jmenovky svazku na Disku 0. Oddíl pro obnovení systému byl vytvořen při výrobě a v případě jeho odstranění jej nelze obnovit. Pokud se při obnově setkáte s problémy, navštivte s vaším stolním počítačem autorizované servisní středisko společnosti ASUS.

Používání oddílu pro obnovení:

1. Během spouštění systému stiskněte **<F9>**.
2. Označte možnost Windows Setup [EMS Enabled] (Instalace Windows [EMS povoleno]) a stiskněte klávesu **<Enter>**.
3. Na obrazovce Recover system to a partition screen (Obnovit systém do oddílu) klepněte na tlačítko **<Next>** (**Další**).
4. Dokončete proces obnovy podle pokynů na obrazovce.



Aktualizované ovladače a pomocné programy jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Použití disku DVD pro obnovu systému (u vybraných modelů)



Před provedením obnovy systému stolního PC odpojte vnější pevný disk. Podle společnosti Microsoft hrozí ztráta důležitých dat v průběhu instalace Windows na nesprávný disk nebo formátování nesprávného oddílu pevného disku.

Postup použití DVD pro obnovu:

1. Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. Stolní PC musí být zapnuto.
2. Restartujte stolní PC, při startu počítače stiskněte **<F8>** a vyberte optickou jednotku (může být označena "CD/DVD"), poté stiskem klávesy **<Enter>** nainstalujte systém z DVD pro obnovu.
3. Volbou OK zahajte obnovu obrazu systému.

4. Volbou OK potvrďte obnovu systému.



Obnovou se přepíše pevný disk. Před obnovou vašeho systému určitě zazálohujte vaše důležitá data.

5. Dokončete proces obnovy podle pokynů na obrazovce.



NEVYJÍMEJTE disk pro obnovení, pokud vás k tomu počítače nevyzve, jinak se může stát, že budou diskové oddíly nepoužitelné.



Aktualizované ovladače a pomocné programy jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Windows® 8.1

Resetování počítače

Volba **Reset your PC (Resetovat PC)** obnoví výchozí tovární nastavení vašeho počítače.



Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.

Pokyny pro resetování počítače:

1. Během spouštění stiskněte klávesu <F9>.
2. Na obrazovce klepněte na tlačítko **Troubleshoot (Poradce při potížích)**.
3. Vyberte **Reset your PC (Resetovat PC)**.
4. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
5. Vyberte možnost **Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows)**.
6. Vyberte možnost **Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory)**.
7. Klepněte na tlačítko **Reset (Resetovat)**.



- Funkce obnovy F9 neplatí pro verze operačního systému Windows® 8.1, které byly převedeny z vyšší na nižší verzi. V části **Odstranit vše a znovu nainstalovat Windows** jsou uvedeny podrobné pokyny pro obnovu uvnitř operačního systému Windows® 8.1. Dojde-li k selhání vašeho operačního systému, znovu jej nainstalujte z přiloženého disku DVD pro obnovu.
- Před provedením úplné obnovy operačního systému zazálohujte veškerá data, aby nedošlo ke ztrátě důležitých souborů.



Vícejazyčné verze tohoto dokumentu jsou k dispozici ke stažení z webu podpory ASUS na adrese <http://support.asus.com>

Obnovení počítače pomocí disku DVD pro obnovu:



- Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.
- Před obnovou systému stolního počítače odpojte všechny externí pevné disky, aby se zabránilo obnově systému Windows do nesprávného oddílu nebo jednotky.

1. Během spouštění stiskněte klávesu **<F8>**.
2. Vložte disk DVD pro obnovu do optické jednotky. V okně licenčního ujednání s koncovým uživatelem (EULA) klepněte na **Accept (Souhlasím)**.
3. Vyberte **Reset your PC (Resetovat PC)**.
4. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
5. Vyberte možnost **Only the drive where the Windows is installed (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows)**.
6. Vyberte možnost **Just remove my files (Pouze odebrat moje soubory)**.
7. Klepněte na tlačítko **Reset (Resetovat)**.

Obnovení systému ze souboru s bitovou kopií systému

Můžete vytvořit jednotku USB pro obnovu a použít ji k obnovení nastavení vašeho počítače.

Vytvoření jednotky USB pro obnovu



Na paměťovém zařízení USB musí být alespoň 16 GB volného místa.



Veškeré soubory v paměťovém zařízení USB budou během tohoto procesu trvale odstraněny. Než budete pokračovat, zazálohujte veškerá důležitá data.

Pokyny pro vytvoření jednotky USB pro obnovu:


1. Spusťte Computer Panel (Panel počítače) z obrazovky All Apps (Všechny aplikace).



Další podrobnosti viz Spouštění obrazovky **All Apps (Všechny aplikace)** v části **Používání aplikací Windows®**.

2. V položce System and Security (Systém a zabezpečení) v části Control Panel (Ovládací panely) klepněte na **Find and fix problems (Vyhledat a opravit problémy)**.


3. Vyberte **Recovery (Obnova) > Create a recovery drive (Vytvořit jednotku pro obnovu)**.



4. Klepněte na Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive (Kopírovat oddíl pro obnovení z počítače do jednotky pro obnovení) a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.


5. Vyberte paměťové zařízení USB, na které chcete zkopírovat soubory pro obnovu.

6. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



7. Klepněte na tlačítko **Create (Vytvořit)**. Chvilku počkejte, než se proces dokončí.

8. Po dokončení procesu klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.



Kompletní odebrání a nová instalace systému Windows

Obnovení původních továrních nastavení počítače lze povést použitím možnosti Remove everything and reinstall (Vše odebrat a znovu nainstalovat) v části PC Settings (Nastavení PC). Niže jsou uvedeny pokyny pro použití této možnosti.




Před použitím této možnosti zazálohujte veškerá data.



Dokončení tohoto procesu může chvíli trvat.

1. Spustíte **panel Panel symbolů**.
2. Klepněte na **Settings (Nastavení) > Klepněte na Settings (Nastavení) > PC Settings (Nastavení PC) > Update and recovery (Aktualizace a obnova) > Recovery (Obnova)**.
3. Přejděte dolů na možnost **Remove everything and reinstall Windows (Kompletní odebrání a nová instalace systému Windows)**. V této možnosti klepněte na **Get Started (Začínáme)**.



4. Dokončíte novou instalaci a resetování podle zobrazených pokynů.

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

Technická podpora

Telefon	+86-21-38429911
Stažení softwaru	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová	usa.asus.com

Technická podpora

Telefon	+1-888-6783688
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Stažení softwaru	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Webová	asus.com/de
Kontakt online	eu-rma.asus.de/sales

Technická podpora

Telefon (Component)	+49-2102-5489555*
Telefon Německo (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-2102-5789557*
Telefon Rakousko (System/Notebook/Eee/LCD)	+43-820-240513*
Fax technické podpory	+49-2102-959911
Stažení softwaru	support.asus.com